

ACCESSOIRES

PADS



- 98-0177-0000**
Tampon de nettoyage polyvalent en microfibre de 22 cm
- 98-0173-0000**
Tampon à dénuder en fibres de 20 cm - noir
- 98-0174-0000**
Tampon à recurer en fibres de 20 cm - vert
- 98-0180-0000**
20cm Lustre et entretien du twister pad - vert
- 98-0178-0000**
Tampon Twister de 20 cm (remise à neuf) chacun - blanc
- 98-0175-0000**
Tampon de nettoyage en fibre de 20 cm - rouge
- 98-0176-0000**
Tampon à polir sec en fibres de 20 cm - blanc
- 98-0179-0000**
20cm Twister pad shine créant chaque - jaune
- 98-0167-0000**
Disque pour l'application de la cire
- 98-0162-0000**
Disque éponge
- 98-0170-0000**
Support de tampon
Disque d'entraînement

BRUSHES



- 98-0171-0000**
Brosse pour le nettoyage des bords de couloirs et des escaliers
- 98-0169-0000**
Pinceau doux à poils longs - gris
- 98-0168-0000**
Brosse de nettoyage moyenne - rouge
- 98-0166-0000**
Brosse de nettoyage pour carreaux et joints
- 98-0164-0000**
Brosse à recurer abrasives - orange
- 98-0163-0000**
Brosse de nettoyage délicate - noire



98-0181-0000
Protection contre les projections d'eau